



BENNE

GODET

REMISE A ZERO



Godet fermé, lever l'équipement en maintenant un régime moteur de 1500 tours/minute et appuyer sur l'icône de remise à zéro.



La remise à zéro est effective.



Pour rentrer le tonnage voulu, appuyer sur l'icône CIBLE.



Saisir le poids voulu et valider



Charger la benne et lever le godet jusqu'à l'allumage du voyant vert. Le décompte se fait alors.



Tonnage en benne

Tonnage restant à charger

Tonnage contenu dans le godet

**VERSER LENTEMENT LE TROP PLEIN DU GODET POUR ARRIVER AU TONNAGE VOULU**



Bouton de remise à zéro de la bascule (à la tare programmée)