

## Protocole de sécurité Chargement / Déchargement

	Entreprise d'accueil	Entreprise de transport
Raison sociale	Ciments Calcia	GARANDEAU
Adresse	Usine d'Airvault 79600 AIRVAULT	2 route des étangs, Champblanc 16370 Cherves Richemont
Téléphone	05 49 70 81 81	
Télécopie	05 49 70 85 60	05 45 83 24 45
e-mail	airvault@ciments-calcia.fr	
Responsable	B. MANIVET	K. ROBERT

INFORMATIONS SUR L'OPERATION		
<b>Marchandise</b>	Nature	<b>GYPSE</b>
	Conditionnement	Vrac
	Opération	Déchargement
<b>Véhicule</b>	Caractéristique	Poids lourd articulé
	Aménagement	Benne
Protocole		Annuel

Dans l'usine :



RISQUES			
SECURITE		ENVIRONNEMENT	
Nature risque	Mesure de prévention	Nature risque	Mesures de prévention ou corrective
Collision : circulation de véhicules et de piétons	Respecter la signalisation  <b>La VITESSE est LIMITEE à 30 km/h dans l'usine pour cette opération</b>	Fuite de carburant et fuite hydraulique	Epancher du produit absorbant situé dans les bacs repérés  <b>LAISSER LE VEHICULE SUR PLACE</b>
Chute en descendant du véhicule	Descendre en arrière en 3 points		

## PLAN DE CIRCULATION POUR EFFECTUER L'OPERATION



**Aire de déchargement**


### LEGENDES :

- Les zones rouges représentent les routes de la carrière. Il est interdit de circuler sur celles-ci sans autorisation.
- Les zones bleues représentent les routes principales de l'usine où la circulation est dense, redoubler de vigilance.
- La zone jaune représente une route communale, elle n'appartient pas à l'usine. Tous types de véhicules l'utilisent.

● : Aire de déchargement

⚠ : Carrefours dangereux

🟩 : Point de rassemblement



### CHRONOLOGIE DES OPERATIONS

#### Au bureau des expéditions :

Le chauffeur remet le bon de livraison et entre les données sur le PC informatique.  
Un badge est remis au chauffeur ;  
Pesée en charge sur le pont entrée usine

#### Opération de déchargement :

Le chauffeur décharge son produit au niveau de la plate-forme indiquée.

#### Après le déchargement :

Pesée à vide sur le pont sortie usine  
Le chauffeur remet le badge  
Remise du bon de réception au chauffeur

N° D'APPEL D'URGENCE	
<b>En cas d'accident</b> <b>1111</b> ou <b>05 49 70 87 46</b> par portable Soyez précis dans votre message	<b>En cas d'incident technique</b> <b>8700</b> ou le <b>1205</b> Indiquer le type d'incident
<b>Entreprise d'accueil</b> Nom : B. MANIVET Qualité : Directeur Usine Date : 8/4/14 Signature :  Rue du Tref d'argent 79600 AIRVAULT 05 49 70 81 81	<b>Entreprise de transport</b> Nom : <i>Chaunte &amp; Duha</i> Qualité : <b>D. GARANDEAU FRERES</b> Date : 21/11/14 Signature : <i>[Signature]</i> SAS au Capital de 1 313 940 € Siège Social : route des Etréas - Cherves-Richamont 16370 VAL DE COGNAC Siret 775 563 273 00017 - APE 4673 A Tél : 05 45 83 24 11